

Terminal Layout



Bild 1. Framsidan av terminalen

1. Positions/Valknappar
2. Home (gå till skrivbordet)
3. Settle (ej i bruk)
4. "Cancel" (avbryt)
5. "Clear"/"NO" (Ångra inmatning)
6. Smartcardläsare
7. "Enter"/"YES" (Godkänn)
8. "0-9" (Sifferknappar)
9. Reports (ej i bruk)
10. Function
11. Magnetkortsläsare
12. Display
13. Kvittoutskrivare
14. Lucka till Kvittopapper

Installation av terminalen

1. Vänd på terminalen så att baksidan är uppåt.
2. Installera ett SIM-kort i terminalen, se SIM-kort installationsguide MT4230.
3. För M4230, ladda batteriet 2-4 timmer innan första uppstarten och ta bort skyddande plasten innanför batteriet.
4. Koppla in A/C strömadaptern i POWER porten för laddning/strömtillförsel. Sätt i horisontellt, vrid sen 90° till vertikal riktning
5. Koppla in strömkabeln i A/C strömadaptern och en väggkontakt. Vänd på terminalen.
6. Terminalen startar då ström är kopplat till den (T4230) eller när man håller inne knappen "function" (M4230). Vid första uppstarten välj språk med valknapparna till vänster om valen i displayen.
7. Sätt i kvittopapper genom att öppna kvittoluckan (14.) enligt bild 1.

Kortbetalning

För att utföra en kortbetalning, gör följande:

1. Starta kortbetalningen genom att trycka "Enter/YES", därefter dra kortet i magnetkortsläsaren eller sätta i kortet, med chippet uppåt, in i smartcardläsaren. Om kortet har chip så ber terminalen användaren att sätta in det.
2. Ange beloppet som ska debiteras med sifferknapparna och avsluta med "Enter/YES".
3. Om dricks är aktiverat, be kunden ange totala beloppet följt av "Enter/YES". Totala beloppet är angivet belopp plus dricks. Har man inte dricks-funktionen behöver man inte ange totala beloppet.
4. Be kunden slå in sin PIN-kod följt av "Enter/YES". (För signaturköp välj "Cancel" och därefter "Ja" för signaturköp med valknapparna.)
5. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt köp. Riv av och ge till kunden.
6. Vid signaturköp, be kunden underteckna butikens kopia och spara den som underlag.

Inringt köp

Används om Samports betaltjänst ligger nere.

1. Gå in på "kortköp" och därefter "Inringt köp".
2. Ange butikslösenord följt av "Enter/YES".

3. Ange beloppet som ska debiteras med sifferknapparna och avsluta med "Enter/YES".
4. Drag/sätt i kortet som ska debiteras.
5. Mata in totala beloppet som ska debiteras (för att addera dricks) och avsluta med "Enter/YES"
6. Vid transaktioner över 1500 kr, kontakta bank via telefonnumret som visa för att få godkännandekod, avsluta med "Enter/YES".
7. Ange godkännandekod följt av "Enter/YES".
8. Kvitto skrivs ut. Vid signaturköp, be kunden underteckna butikens kopia av kvittot och spara det. Ge kunden sin kopia. Vid Pin köp, ge kunden sin kopia av kvittot.

Makulering

Makulering av en kortbetalning är möjlig om den utförs under samma dag som köpet är genomfört och inget dagsavslut är gjort. Om det är en kortbetalning som inte är utförd under samma dag måste en *återbetalning* göras.

För att makulera en kortbetalning, gör följande:

1. Gå in på "Dagens omgång" och välj "Sök kvitto".
2. Ange butikslösenord följt av "Enter/YES".
3. Skriv in kvittonummer på det kvittot som ska bli makulerat och avsluta med "Enter/YES".
4. Nere i vänstra hörnet visas åtgärd (justera, makulera eller skriv ut). Bläddra med pilen som ligger i högra hörnet tills "makulera" visas.
5. Tryck på valkappen vid "makulera" för att gå vidare eller tryck "Enter/YES"
6. Godkänn beloppet på makuleringen genom att välja "Ja" med valknapparna eller tryck "Enter/YES".
7. Kundens kopia skrivs ut vid godkänd makulering. Riv av, skriv på och ge till kunden.
8. Spara butikens kopia av kvittot.

Återbetalning

För att utföra en återbetalning, gör följande:

1. Gå in på "Kortköp" och välj "Retur".
2. Ange butikslösenord och tryck på "Enter/YES".
3. Ange beloppet som önskas återbetalas.
4. Sätt i kortet i smartcardläsaren om det har chip eller drag kortet i magnetläsaren.
5. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt återköp. Riv av, skriv på och ge till kunden.
6. Spara butikens kopia av kvittot.

Drickshantering

Denna funktion är endast till för användare inom restaurangbranschen där dricks eller garderobsavgifter förekommer. Dock så går det inte att justera transaktioner i efterhand. Dricks ska registreras då transaktionen utförs. För att aktivera funktionen på er terminal var vänlig kontakta er återförsäljare.

Extra kopia av kvitto

För att skriva ut en extra kopia på ett kvitto igen:

1. Gå in på "Dagens omgång" och välj "Sök kvitto".
2. Ange butikslösenord följt av "Enter/YES".
3. Skriv in kvittonummer på det kvittot som ska bli utskrivet och tryck "Enter/YES".
4. Nere i vänstra hörnet visas åtgärd, bläddra med valknappen som ligger i högra hörnet, till "Skriv ut" visas. Tryck därefter "Enter/YES".
5. En kopia av kundens kvitto skrivs ut. Riv av och ge till kunden.

PIN kvitto

För att få 2 st kvitton vid köp, gör följande:

1. Gå in på "Inställningar" och sen "Pinkvitto".
2. Ange butikslösenord och tryck "Enter/YES".
3. Markera "PIN-kvitto på" eller "PIN-kvitto av" med övre och undre valknappar till höger. Välj med "Enter/YES".

Ändra kvittouppgifter & Beställa Kvittorullar

Kontakta www.enetto.com

Öre på och av

För att få öre på eller av, kontakta er återförsäljare

Dagsavslut

För att rapportera in dagsavslutet, gör följande:

1. Gå in på "Dagens omgång" och välj "Dagsavslut".
2. Bekräfta att dagsavslutets belopp stämmer genom att trycka "Ja" med valknapparna eller "Enter/YES".
3. Om återbetalningarna stämmer, bekräfta genom att trycka "Ja" med valknapparna eller "Enter/YES".
4. Dagsavslutet är nu utfört. Riv av kvittot och spara det som underlag.

samport
FINANCIAL ARMOUR

Support: 08-40015400

enetto.com
Butiken för butiker

www.enetto.com

Terminallösenord: 2020



Snabbguide

Hypercom M-4230